# LINEEŸE

### 920MHz 無線IOユニット LANIO-SG シリーズ LA-3R3PP-SG / LA-5PP-SG / LA-5R-SG LA-5T2S-SG / LA-2R3A-SG

## クイックスタートガイド

このたびは弊社のLANIOシリーズをお買い上げいただきまして誠にありがとうござい ます。本書および関連マニュアルの内容をご理解いただいた上で、正しくご利用くだ さいますようお願い致します。

各種のマニュアルやユーティリティソフトは、弊社サポートページからダウンロードでき ます。

同梱品の確認

開梱の際、下記のものが揃っていることを確認してください。万が一、不足品や輸送 時に損傷を受けたものがあればお買い上げの販売店までご連絡ください。

□ IOユニット本体 ・・・1 個(端子台は本体に装着)
 □ 電源ケーブル ・・・1 本
 □ USB ケーブル ・・・1 本

- □ クイックスタートガイド (本書)・・・1 部
- □ 保証書 ・・・1 部
- □ ゴム足 ・・・4個
- ロ アンテナ ・・・1本

※:電源ケーブルや AC アダプタや取り付け金具などを別売しています。

- 本書の内容の全部または一部を無断で転載あるいは複製することは、法令 で別段の定めがあるほか、禁じられています。
- 本書内の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- 改良のため将来予告なく製品仕様を変更することがあります。

■本製品を使用された結果によるお客様の損害、逸失利益、または第三者のいかなる請求につきましても、一切のその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2025 LINEEYE CO., LTD. All rights reserved

#### 《第1版》

- 故障や誤動作が直接人体に危害を及ぼす恐れのある機器(原子力、航空 宇宙、生命維持、交通管制などの機器)と併用する時は十分なフェールセー フ機能を機器側に用意してください。
- 本製品は 920MHz 帯域の電波を使用します。 同じ周波数域を用いる特定小電力無線局等と電波干渉する恐れがありますので、下記の事項にご注意ください。
  - 本製品を、医療機器やその周辺、航空機器や航空機内などでは、使用しないでください。
  - 管理者が無線機器の使用を制限している場合では、管理者の指示に従って使用してください。
  - 3. 万一、本製品から他の無線局等に対して電波干渉の事例が発生した場合、 速やかに本製品の使用周波数(チャンネル)を変更するか、使用場所の 変更や運用を中止するなどで、電波干渉を回避してください。
  - 本製品は、日本国内でのみ利用いただけます。
- 給電された状態での据え付けや配線は行わないでください。
- ケーブル断線や電源故障などの外部異常や本体故障によって、重大事故に つながる用途では、外部に非常停止やインターロックなどの安全回路を設け てください。
- 入出力線の配線は端子台のネジを規定トルク 0.5 ~ 0.6 Nm で確実に締めて ください。
- 給電は当社指定の AC アダプタやケーブルを使用してください。
- 信号や電源端子に仕様範囲を超える電圧を加えないでください。
- 本体や AC アダプタの分解、改造をしないでください。
- 感電する可能性があるため、ぬれた手で配線しないでください。
- 可燃性ガスのある場所では使用しないでください。
- 強い衝撃や激しい振動を与えないでください。
- 発煙、発火、異臭や異常な発熱がある場合は、直ちに電源を切り使用を中止してください。
- 急激な温度変化は避け使用範囲内の温湿度で使用してください。
- 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くに放置しないでください。

LANIO-SG シリーズは、920MHz 帯小電力無線経由で、遠隔地の信号の監視、 ON/OFF 制御を簡単に実現する小型、低価格のIOユニットです。

#### 特長

- 見通し最大約 7km の長距離無線通信(920MHz帯)
- 設定用 USB ポートを装備、USB 経由で簡単設定できる専用ソフトを用意
- AES-GCM 方式による強固なパケット暗号化機能
- DIN レールに直接取り付け可能な軽量樹脂筐体
- DC8 ~ 30V のワイド DC 電源対応、USB バスパワー動作も可能

フ ノー+ギ

■ 環境に優しい低消費電力設計、RoHS 指令の 10 物質不使用

#### 製品仕様

920MIHZ 市無様インターフェース11様			
無線規格	920MHz 特定小電力無線(ARIB STD-T108 準拠)		
周波数	920.6 ~ 923.4MHz、		
	15 チャンネル(ARIB 単位チャンネル番号 24 ~ 38)		
無線送信	出力最大 10mW		
変調方式	GFSK、GFSK + DSSS		
無線通信速度 *1	高速モード 100kbps、中距離モード 12.5kbps、		
	長距離モード 2.5kbps		
無線伝送距離 ※2	高速モード約 2km、中距離モード約 4km、		
	長距離モード約 7km		
最大ホップ数 *3	6 ホップ		
セキュリティ	AES-GCM 方式の無線パケット暗号化が可能		
	( 鍵長 256bit)		

※1:無線通信の空間伝送速度です。

- ※2:見通し状態で理想的な環境での値であり、保証値ではありません。
- ※3:同じ無線グループ内の本機は自動的に中継器として動作します。電波が届く範囲毎に複数の本機が分散配置されていれば、中継(ホップ)回数分まで遠方の機器を制御できます。

■ 共通仕様

電源	DC8 ~ 30V 無極性 <sup>*1</sup>
	または USB タイプ C コネクタからバスパワー給電
消費電力	最大 1.5W
省電力機能	指定周期(1 分~ 24 時間)での間欠動作が可能
	スリープ中消費電流 : 2mA 以下 (DC-IN1/DC-IN2)
	40 μ A 以下 (USB VBUS) <sup>※2</sup>
LED 表示	入出力状態表示 : 赤 LED 各最大 5 個
	電源 / 無線送信状態 : 赤 / 緑 LED 1 個
	SYS : 赤 LED 1 個
入出力端子台	着脱式 ヨーロピアン端子台 5.08mm ピッチ 10 極
適合電線	単線 φ 2.06 ~φ 0.51mm (AWG24 ~ 12)
	より線 3.31 ~ 0.21mm² (AWG24 ~ 12) <sup>※ 3</sup>
	電線被覆剥きしろ 5mm
締め付け	0.5 ~ 0.6 Nm
動作 / 保存温度、	$-20 \sim +55^{\circ}C / -25 \sim +65^{\circ}C$
湿度	10 ~ 85%RH (結露しないこと)
寸法 / 質量	76(W) × 106(D) × 32.5(H)mm、約 160g (アンテナ含む)
	外部アンテナ:142mm × Φ 10

※1: DC-IN1 は、オプションのACアダプタ(6A-181WP09) が適合します。

DC-IN2 は、付属の電源ケーブル、またはオプションの電源分岐ケーブル (LAH-2XH)が適合します。

※2: USB タイプ変換ケーブル内のプルアップ抵抗等を介して流れる電流は含みません。

※3:より線の時は棒端子を使用してください。

■ LA-3R3PP-SG 入出力仕様

出力回路	リレー接点 (1a) 出力 3 点
定格制御電圧	AC250V/DC30V (5A 時 )
最大負荷電流	5A/1 点 (抵抗負荷 )、15A/3 点合計 (抵抗負荷 )
最小適用負荷	DC 5V 10mA (故障率 P 水準参考値)
リレー寿命	電気的寿命:
	AC250V 5A 抵抗負荷 開閉頻度 30 回 / 分:5 万回以上
	DC30V 5A 抵抗負荷 開閉頻度 30 回 / 分:10 万回以上
	機械的寿命:1,000 万回以上(開閉頻度 300 回 / 分)
入力回路	ドライ接点入力 3点
定格入力抵抗	off → on 1K Ω以下
	on → off 10K Ω以上
入出力状態表示	出力:赤 LED 3個、入力:赤 LED 3個

■ LA-5PP-SG 入出力仕様

入力回路	ドライ接点入力 5点
定格入力抵抗	off → on 1K Ω以下
	on → off 10K Ω以上
入出力状態表示	入力:赤LED 5個

■ LA-5R-SG 入出力仕様

出力回路	リレー接点 (1a) 出力 5 点
定格制御電圧	AC250V/DC30V (5A 時 )
最大負荷電流	5A/1 点 ( 抵抗負荷 )、20A/5 点合計 ( 抵抗負荷 ) <sup>※1</sup>
最小適用負荷	DC 5V 10mA(故障率 P 水準参考値)
リレー寿命	電気的寿命:
	AC250V 5A 抵抗負荷 開閉頻度 30 回 / 分:5 万回以上
	DC30V 5A 抵抗負荷 開閉頻度 30 回 / 分:10 万回以上
	機械的寿命:1,000 万回以上(開閉頻度 300 回 / 分)
入出力状態表示	出力:赤 LED 5個

※1: 出力5点全てに負荷が接続されるとき、1点あたり4A以内でご使用ください。

■ LA-5T2S-SG 入出力仕様

出力回路	トランジスタ オープンコレクタ出力 (エミッタコモン)5 点
定格制御電圧	DC5V ~ 45V
最大負荷電流	0.2A/1 点 ( 抵抗負荷 )、0.8A/5 点合計 ( 抵抗負荷 ) <sup>※1</sup>
最小適用負荷	DC5V 1mA
入力回路	フォトカプラ絶縁入力 2点
定格入力電圧	DC12 ~ 24V
入力インピーダ	2.7k Ω (9mA/24V)
ンス	
ON/OFF 電圧	OFF→ON:9V以上、ON→OFF:5V以下
入出力状態表示	出力 : 赤 LED 5 個、入力 : 赤 LED 2 個

※1: 出力5点全てに負荷が接続されるとき、1点あたり160mA以内でご使用ください。

#### ■ LA-2R3A-SG 入出力仕様

出力回路	リレー接点 (1a) 出力 2 点			
定格制御電圧	AC250V / DC30V (5A 時 )			
最大負荷電流	5A/1 点	(抵抗負荷)、10A/2 点合計(抵抗負荷)		
最小適用負荷	DC 100	mV 100 μ A(参考值)		
	電気的寿命:			
 	AC250V	′ 5A 抵抗負荷 開閉頻度 6 回 / 分:5 万回以上		
リレー <sub>寿</sub> 叩 	DC30V	5A 抵抗負荷 開閉頻度 20 回 / 分:5 万回以上		
	機械的	機械的寿命:2,000 万回以上(開閉頻度 180 回 / 分)		
アナログ入力	シングル	レエンドアナログ入力 3点		
回路	(シグマ	(シグマデルタ型 ADC)		
	電圧:±100mV、±1V、±10V、±30V			
入力レンジ*1	電流:0 ~ 20mA			
	温度 : 熱電対 K、J、T、E、N、R、S、B タイプ			
分解能	電圧レンジ: 24bit 電流レンジ: 23bit			
	電圧*2	± 30V レンジ:± (0.05%rdg+3mV),		
測定確度		± 10V レンジ:± (0.05%rdg+2mV),		
		± 1V レンジ:± (0.05%rdg+0.2mV),		
		± 100mV レンジ:± (0.05%rdg+50μV)		
	電流 <sup>※2</sup>	0−20mA : ± 0.05% FS		

		Κ タイプ	$-50^{\circ}C \sim 1370^{\circ}C : \pm (0.05\% rdg + 1.0^{\circ}C)$
			$-200^{\circ}C \sim -50^{\circ}C : \pm (0.05\% rdg + 2.0^{\circ}C)$
		J タイプ	$-50^{\circ}C \sim 1200^{\circ}C : \pm (0.05\% rdg+0.8^{\circ}C)$
			$-210^{\circ}C \sim -50^{\circ}C : \pm (0.05\% rdg + 1.6^{\circ}C)$
		Τ タイプ	$-50^{\circ}C \sim 400^{\circ}C : \pm (0.05\% rdg + 1.0^{\circ}C)$
			-200°C~ -50°C:± (0.05%rdg+2.0°C)
		Ε タイプ	$-50^{\circ}C \sim 1000^{\circ}C : \pm (0.05\% rdg + 0.6^{\circ}C)$
测点症	温度 <sup>**3</sup>		$-200^{\circ}C \sim -50^{\circ}C : \pm (0.05\% rdg+1.2^{\circ}C)$
測正唯良		Ν タイプ	$-50^{\circ}C \sim 1300^{\circ}C : \pm (0.05\% rdg+1.5^{\circ}C)$
			$-200^{\circ}C \sim -50^{\circ}C : \pm (0.05\% rdg + 3.0^{\circ}C)$
		R/S タイプ	$400^{\circ}C \sim 1760^{\circ}C : \pm (0.05\% rdg + 3.5^{\circ}C)$
			$0^{\circ}C \sim 400^{\circ}C : \pm (0.05\% rdg+6.0^{\circ}C)$
		Β タイプ	$800^{\circ}C \sim 1800^{\circ}C : \pm (0.05\% rdg + 4.0^{\circ}C)$
			$400^{\circ}C \sim 800^{\circ}C : \pm (0.05\% rdg + 7.5^{\circ}C)$
		冷 接 点 補 償精度 <sup>※ 3</sup>	± 1.0°C
入出力状態表示	出力:赤LED2個、入力:赤LED3個 <sup>※4</sup>		

- ※1: ± 50V 以上の電圧を印加しないでください。 0 ~ 20mA レンジは入力端子台 に電流測定用抵抗(250 Ωまたは 50 Ω, 精度± 0.1%以下)の外付けが必要 です。
- ※2:周囲温度 0 ~ 35℃の確度です。 全動作温度範囲での確度は、± 30V/ ± 10V レンジが±(0.1%rdg+3mV) ± 1V レンジは±(0.1%rdg+0.3mV)、± 100mV レンジは±(0.1%rdg+70 µ V)、0-20mA 電流レンジは± 0.1% FS になります。 なお、rdg は読取値に対することを、FS はフルスケールに対することを表しま す。

電流の確度は外付け抵抗の誤差を含みません。

※3:周囲温度 18 ~ 28℃、電源投入 20 分後以降の精度です、熱電対の誤差を含 みません。 上記の周囲温度範囲を超過する場合、1℃ごとに各誤差数値の 1/20 を加算し

ます。 冷接点補償精度は DO が OFF または負荷電流 1A 以内の場合の精度です。 1A を超過する場合、1A ごとに 0.5℃ を加算します。 また、直射日光下など本

機の一部が局所的に加熱・冷却される環境においては、冷接点補償精度を保 証できません。

※4:各入力の LED はアナログ入力値の閾値判定結果によって点灯、消灯します。
 初期設定状態では正側の入力レンジの 1/5 以上 の時に点灯します。
 (例:± 10 Vレンジでは 2 V以上で点灯)

LANIO-SG シリーズの端子台、コネクタ、スイッチ等の形状や配置は全モデル共通です。

入出力表示 LED の数は各モデルで異なります。



※1: 付属アンテナ以外は接続しないでください。

※2:各モデルの入出力点数に対応した数の LED が装備されています。

#### 取り付け方法

据え置きする時は、付属のゴム足を本体底面の4隅に貼り付け、平坦で安定した面 に設置してください。

本機の裏にある凹部を使用して 35 mm幅 DIN レールへ取り付けることができます。 磁石取付ができる別売りパーツを用意しています。(型番: SI-MG70)

電波環境における注意点
 接続不良や速度低下を避けるため、次の点にご注意ください。
 本機全体やアンテナ部を金属製の箱等で囲まない。
 アンテナの周囲に大きな金属物を置かない。

電源供給方法

電源入力ジャック DC-IN1 または電源入力コネクタ DC-IN2、USB タイプ C コネクタか ら給電することができます。

- 電源入力ジャック DC-IN1 から給電 別売りACアダプタ(型番: 6A-181WP09)を使用してください。
- 電源入力コネクタ DC-IN2 から給電 DC 8 ~ 30 V出力で 2 W以上の DC 電源を接続してください。

USB タイプ C コネクタから給電 PC の USB ポートに接続するとバスパワー給電されますので、設定作業時に 追加の電源は不要です。 USB 充電器、モバイルバッテリー等からの給電も可能ですが、本機の消費 電力が小さいためオートパワーオフ機能がないもの、またはオフにできるもの を使用してください。 ■ 入出力端子台の信号配列と回路構成

[LA-3R3PP-SG]

端子	記号	入出力構成
1	DOI	山
2	DOT	リレー按点山力「
3	002	山山山中安古山市の
4	DOZ	リレー按点山力2
5	D02	山
6	003	リレー按点山力3
7	DI1	ドライ接点入力1
8	DI2	ドライ接点入力 2
9	DI3	ドライ接点入力3
10	DGND	グランド



端子	記号	入出力構成
1	DI1	ドライ接点入力1
2	DGND	グランド
3	DI2	ドライ接点入力 2
4	DGND	グランド
5	DI3	ドライ接点入力3
6	DGND	グランド
7	DI4	ドライ接点入力 4
8	DGND	グランド
9	DI5	ドライ接点入力 5
10	DGND	グランド

リレー接点出力回路 0 1,3,5 0 2,4,6 +12V 2,7K 0 7,8,9 0 10 //7



[LA-5R-SG]

端子	記号	入出力構成
1	DO1	山山一块占山力(
2	DOI	
3	002	山山一块占山力?
4	002	りレー接点山力と
5	002	山山一按古山市?
6	003	リレー按点山力3
7	DOA	11 按方出力 /
8	D04	リレー按点山力4
9	DOF	山山一按古山市市
10	005	リレー 按点山力 5



[LA-5T2S-SG]

端子	記号	入出力構成
1	DO1	オープンコレクタ出力 1
2	DO2	オープンコレクタ出力 2
3	DO3	オープンコレクタ出力 3
4	DO4	オープンコレクタ出力 4
5	DO5	オープンコレクタ出力 5
6	COM	出力コモンエミッタ -
7	DI1	絶縁フォトカプラ入力1+
8		絶縁フォトカプラ入力1-
9	DIA	絶縁フォトカプラ入力2+
10	DIZ	絶縁フォトカプラ入力 2 -



#### [LA-2R3A-SG]

端子	記号	入出力構成
1	DO1	111
2	DOT	
3	003	山
4	002	リレー接点山力と
5	AI1	アナログ入力 1
6	AG1	アナログ入力 1 グランド
7	AI2	アナログ入力 2
8	AG2	アナログ入力 2 グランド
9	AI3	アナログ入力 3
10	AG3	アナログ入力 3 グランド



[LA-5PP-SG]





[LA-3R3PP-SG]





- ・配線および端子台の着脱は、必ず電源を OFF にしてから行ってください。
- ・端子台のネジは規定トルク 0.5 ~ 0.6Nm でしっかり締めてください。
- ・出力回路にヒューズ等の短絡保護は内蔵されていません。 外部電源側に ヒューズやサーキットプロテクタ等を入れて短絡保護してください。
- ・制御対象機器の仕様や負荷特性に応じた接続及びサージ保護対策を確実 に行ってください。
- 高圧機器や動力機器の配線とは別のダクトを使用し、極力離して外部配線 してください。

接続方法の詳細や注意点については取扱説明書をご覧ください。

#### PC レスで入出力信号を無線延長する(1対1接続)

パソコン等の上位の制御機器を使用せず、入力ユニットの入力状態を無線経由で出力 ユニットの出力状態として直接伝達する機能です。

入力ユニットは接続された信号が変化した時に自発的にその状態を出力ユニットに伝えるので、センサーや操作スイッチの状態を離れた場所に伝達できます。

|片方向デジタル伝達 LA-5PP-SG と LA-5R-SG / LA-5T2S-SG 利用 |

DI1-5の各入力状態が、延長先の同番号の出力接点 DO1-5に伝達されます。



双方向デジタル伝達 LA-3R3PP-SG 利用

DI1-3の各入力状態が、延長先の同番号のリレー接点DO1-3に相互に伝達されます。



設定方法

①ユニットAを親機として初期設定します。

- 1) ユニット A とパソコンを USB ケーブルで接続して、設定ソフト LINEEYE\_SGset を起動します。
- 2) "直接接続"にチェックを入れた状態で、ユニットAとの通信に割り当てられた COM ポート番号を選択して"設定対象と接続"をクリックします。
- 3)開いたウィンドウの左側で、無線設定を行います。
   「無線設定の変更をする」にチェックを入れ、「親機として設定」を選びます。

▼ 無線設定の変更をする		
<ul> <li>親機として設定</li> </ul>	○ 子機としてファイルで設定	○ 子棚としてマニュアルで設定

4) グループ設定と無線通信パラメータ設定を行います。

☑無線設定の変更をする		
◎観楓として設定	○子機としてファイルで設定	○子機としてマニュアルで設定
グループ登録パスワー	ド(最大8文字): ••••	
通信チャンネル (1-15	): 1	
□パケット暗号化		
暗号化パスワード	(最大32文字):	
通信モード: 🧕	高速 〇中距離 (	具距離
ノード番号 (2-254):		

グループ登録パスワード 新しく作る無線グループに、無線子機を追加する際に必要になるパスワードです。

半角英数8文字以内で任意に入力できます。

- 通信チャンネル
   無線グループが通信に用いるチャンネル(周波数)を設定します。
   1~15の範囲内で設定します。
- パケット暗号化、暗号化パスワード 通信パケットを暗号化し、セキュリティを強化したい場合はチェックを入れ て有効にします。通信パケットの暗号化に用いる文字列を半角英数最大 32 文字で設定します。

■ 通信モード 通常は高速モードを使用します。長距離通信が可能な設定にするほど通 信遅延が大きくなりますので、設置環境と用途や通信頻度に合わせて適 切な設定を選択してください。

■ ノード番号 無線親機のノード番号は "1" で固定されます。親機の設定時は入力でき ません。 5) ウィンドウの右側にある「送信先ノード」で入力状態を通知する宛先となるユニットのノード番号を指定します。 ここでは送信先ノードにユニット B のノード番号である "2"を設定します。

送信先ノード (1-254):	2			
-----------------	---	--	--	--

6) すべての設定項目を入力したら "OK" をクリックして本機に反映します。 設定反映には時間がかかります。完了するまで、本機の電源を切らないでく ださい。

×
象設定保存ダイアログを開きます。

7) 無線設定ファイルの保存ウィンドウが開きますので、適当なフォルダに保存します。

デフォルトの保存名は LESG\_(親機無線モジュールの固有 ID).lsg になります。

ファイル名(N): LESG\_0001B8AB.lsg ファイルの種類(T): LINEEYE SG setting files(\*.lsg)

無線設定ファイルには無線グループへの子機の登録に必要な情報が保存されています。

紛失・流出することがないよう大切に保管してください。

続けて、子機の初期設定(登録)を行うので親機(ユニットA)の電源は供給したままにしておいてください。

②ユニット B を子機として初期設定します。

電源を入れた親機 (ユニットA)を電波到達範囲内に置き、無線設定ファイルを使って設定します。

- 1) ユニット B とパソコンを USB ケーブルで接続して、設定ソフト LINEEYE\_SGset を起動します。
- 2) "直接接続"にチェックを入れた状態で、ユニットBとの通信に割り当てられた COM ポート番号を選択して"設定対象と接続"をクリックします。
- 3)開いたウィンドウの左側で、無線設定を行います。
   「無線設定の変更をする」にチェックを入れ、「子機としてファイルで設定」を 選びます。

☑無線設定の変更をする	•	
○親槻として設定	●子棚としてファイルで設定	○子棚としてマニュアルで設定
無約	制設定ファイルを開く	

4) "無線設定ファイルを開く"をクリックして表示されるウィンドウで、親機(ユニットA)の初期設定時に保存された無線設定ファイルを選択して開くと、「無線グループ番号」と親機に登録した「グループ登録パスワード<sup>※</sup>」、「通信チャンネル」、「パケット暗号化」、「暗号化パスワード<sup>※</sup>」、「無線通信モード」の設定内容が自動的に入力されます。

J/&(N): [INEEYE_SCORE (b)]	<ul> <li>LINEFYE SG setting files(*.lsg)</li> <li>聞く(O)</li> <li>キャンセル</li> </ul>
LINEEYE_SGset X ファイルからロードしたパラメータを反映しました。	ガループ番号: 000 1888A8     ガループ番号: 000 1888A8     ガループ登録!(1(2)ード(最大広文子):      通信チャンネル(1-15): 1     //ひァ)特番号化
OK	暗時化/仅ワード(最大32文字): 通信モード: ④ 高速 ○ 中望離 ○ 異望離 ノード番号 (2-254): 2

※ セキュリティのため、入力内容は伏せられます。

ファイルで設定する場合は、「ノード番号」の項目のみ手動で入力します。

■ ノード番号

無線通信時に個体を識別する番号となります。 ここでは "2" を設定します。

- 5) ウィンドウの右側にある「送信先ノード」で入力状態を通知する宛先となるユニットのノード番号を指定します。
  - ・ユニットBがLA-5R-SGまたはLA-5T2S-SGの場合 設定は不要です。
  - ・ユニット B が LA-3R3PP-SG の場合 送信先ノードにユニット A のノード番号である "1" を設定します。

送信先ノード (1-254):	1
-----------------	---

6) すべての設定項目を入力したら "OK" をクリックして本機に反映します。設定 反映には時間がかかります。完了するまで、本機の電源を切らないでください。



7) 子機としての初期設定がされると、本機は自動的に無線グループ登録中の状態になり、SYS LED が約2 秒周期で点滅を繰り返します。 この状態では一時的に設定ツール等への応答が停止します。 登録に成功すると、SYS LED が消灯し、通常に機能するようになります。 無線親機の電源が入っていない、あるいは無線親機が通信可能な範囲内にいない場合は登録に失敗し、SYS LED が約0.4 秒周期の高速点滅に変わります。この状態では無線通信はできませんが、設定の変更等は可能です。 無線親機の設置場所や稼働状態を確認してください。

③本体のロータリースイッチを設定します。

- LA-5R-SG または LA-5T2S-SG の場合
   設定不要です。(ロータリースイッチは任意のもの)
- LA-5PP-SG または LA-3R3PP-SG の場合 ロータリースイッチを "F" に設定します。

④すべてのユニットの電源を再投入すると入力延長動作が開始されます。

※ 1 対 1 接続以外の PC レスで無線延長方法(1 対 N、N 対 1 接続)は取扱説明書をご覧 ください。 LAN 接続用ゲートウェイ LA-SG100E とLA-PC20(基本動作の確認ソフトウェア)を 利用したパソコンから LANIO-SG ユニットを遠隔制御する利用例です。 LA-SG100E を経由して遠隔地にある各ユニットに接続できます。



#### 設定方法

- LA-SG100E を親機として初期設定します。
  - 1) LA-SG100E とパソコンを USB ケーブルで接続して、設定ソフト LINEEYE\_ SGset を起動します。
  - 2) "直接接続" にチェックを入れた状態で、LA-SG100E との通信に割り当てられた COM ポート番号を選択して "設定対象と接続"をクリックします。
  - 3)開いたウィンドウの左側で、無線設定を行います。
     「無線設定の変更をする」にチェックを入れ、「親機として設定」を選びます。

▶ 無線設定の変更をする		
● 親機として設定	○ 子機としてファイルで設定	○ 子機としてマニュアルで設定

4) グループ設定と無線通信パラメータ設定を行います。

A BEAULI TIMP	0.7484 7- (1.780	0.740LI 777-74 7400
O REALCOCADOR	O TRECOUNT IN CERCE	O Preco CY_1/Action
グループ登録パスワ	-ド(最大8文字):	_
調査を行うため		
2回1日ナヤノネルレ(1-	1 I	
□パケット暗号化		
暗号化パスワー	ド(最大32文字):	
通信モード:	●高速 ○中距離	O ALSEAN

■ グループ登録パスワード 新しく作る無線グループに、無線子機を追加する際に必要になるパスワードです。

半角英数8文字以内で任意に入力できます。

- 通信チャンネル
   無線グループが通信に用いるチャンネル(周波数)を設定します。
   1~15の範囲内で設定します。
- パケット暗号化、暗号化パスワード 通信パケットを暗号化し、セキュリティを強化したい場合はチェックを入れ て有効にします。通信パケットの暗号化に用いる文字列を半角英数最大 32 文字で設定します。

#### ■ 通信モード

通常は高速モードを使用します。長距離通信が可能な設定にするほど通 信遅延が大きくなりますので、設置環境と用途や通信頻度に合わせて適 切な設定を選択してください。

■ ノード番号

無線親機のノード番号は "1" で固定されます。親機の設定時は入力できません。

5) ウィンドウの右側で、LAN 通信設定を行います。

масアドレス:	840-040 PM
IPアドレス:	192.168.0.159
サブネットマスク:	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ :	192.168.0.1
コマンドポート <b>番号 (1024-65535)</b> :	10003
シリアル通信ゲートウェイの設定	
送信先ノード (1-254) :	
シリアル通信ボート番号 (1024-65	535): 10001
UID :	OK キャンセル

■ MAC アドレス

LA-SG100Eの MAC アドレスが確認できます。

- IP アドレス / サブネットマスク / デフォルトゲートウェイ LA-SG100E に設定するネットワーク設定情報を入力します。 設定が不適切な機器をネットワークに接続すると、ネットワーク全体に影響がでる可能性があります。必ず、事前に LA-SG100E を設置するネット ワークの管理者に設定内容を確認してから設定を実施してください。
- コマンドポート番号 LANIO-SG シリーズに対してコマンドを送信して設定変更や入出力の監視 制御を行う際に使用する TCP 通信のポート番号を指定します。デフォルト 値は 10003 が設定されています。

■ シリアル通信ゲートウェイの設定 LA-SG100Eをシリアル通信変換機の SI-60SG / SI-65SGと組み合わせ て使用する場合に使用します。LANIO-SGシリーズのみを使用する際に は設定不要です。

6) すべての設定項目を入力したら "OK" をクリックして本機に反映します。 設定反映には時間がかかります。完了するまで、本機の電源を切らないでく ださい。



7)無線設定ファイルの保存ウィンドウが開きますので、適当なフォルダに保存します。

デフォルトの保存名は LESG\_(親機無線モジュールの固有 ID).lsg になります。

ファイル名( <u>N</u> ):	LESG_0001B8AB.lsg
ファイルの種類(工):	LINEEYE SG setting files(*.lsg)

無線設定ファイルには無線グループへの子機の登録に必要な情報が保存されています。紛失・流出することがないよう大切に保管してください。

続けて、子機の初期設定(登録)を行うので親機(LA-SG100E)の電源は供給 したままにしておいてください。

- ② LANIO-SG ユニットを子機として初期設定します。 電源を入れた親機(LA-SG100E)を電波到達範囲内に置き、無線設定ファイル を使って設定します。
  - 1) LANIO-SG ユニットとパソコンを USB ケーブルで接続して、設定ソフト LINEEYE\_SGset を起動します。
  - 2) "直接接続"にチェックを入れた状態で、LANIO-SG ユニットとの通信に割り当 てられた COM ポート番号を選択して "設定対象と接続"をクリックします。
  - 開いたウィンドウの左側で、無線設定を行います。
     「無線設定の変更をする」にチェックを入れ、「子機としてファイルで設定」を 選びます。

≤」無線設定の変更をする	)	
〇親機として設定	●子棚としてファイルで設定	○子棚としてマニュアルで設定
無約	制設定ファイルを開く	

4) "無線設定ファイルを開く"をクリックして表示されるウィンドウで、親機(LA-SG100E)の初期設定時に保存された無線設定ファイルを選択して開くと、「無線グループ番号」と親機に登録した「グループ登録パスワード<sup>\*\*</sup>」、「通信チャンネル」、「パケット暗号化」、「暗号化パスワード<sup>\*\*</sup>」、「無線通信モード」の設定内容が自動的に入力されます。

ル省(N): LINEEYE_SGset.[s]		✓ LINEEYE SG setting files(*.lsg)
		聞く(O) キャンセル
LINEEYE SGset	グループ番号:	000 188A8
	グループ登録パスワード(最大8文字):	•••••
ファイルからロードしたパラメータを反映しました。	通信チャンネル (1-15):	1
	□パケット暗号化	
OK	暗号化パスワード(最大32文字):	
	通信モード: ③高速 〇日	PSEAN O ARSEAN
	ノード番号 (2-254):	2

※ セキュリティのため、入力内容は伏せられます。

ファイルで設定する場合は、「ノード番号」の項目のみ手動で入力します。

- ノード番号
   無線通信時に個体を識別する番号となります。無線子機のノード番号は2
   ~ 254 の範囲で任意に設定可能です。最初の子機には "2"、次の子機には "3" のように無線グループ内で重複しないように設定してください。
- 5) ウィンドウの右側の機能設定部分には、接続しているモデルに合わせた設定 項目が表示されています。この例では設定しません。
- 6) すべての設定項目を入力したら "OK" をクリックして本機に反映します。設定 反映には時間がかかります。完了するまで、本機の電源を切らないでください。



- 7) 子機としての初期設定がされると、本機は自動的に無線グループ登録中の状態になり、SYS LED が約2 秒周期で点滅を繰り返します。 この状態では一時的に設定ツール等への応答が停止します。 登録に成功すると、SYS LED が消灯し、通常に機能するようになります。 無線親機の電源が入っていない、あるいは無線親機が通信可能な範囲内にいない場合は登録に失敗し、SYS LED が約0.4 秒周期の高速点滅に変わります。この状態では無線通信はできませんが、設定の変更等は可能です。 無線親機の設置場所や稼働状態を確認してください。
- ③ LANIO-SG ユニットの台数分、手順②を繰り返します。
- ④ LA-PC20 を起動します。

弊社ホームページより LA-PC20 をダウンロードし、適当なフォルダに解凍してお きます。解凍した LA-PC20.exe をダブルクリックすると起動します。

- ⑤ LA-PC20 に LANIO-SG ユニットを登録します。
  - 1)「追加」をクリックします。

517U2H(D)-				
ユニット名称	接线先	ボート/ノード	総種	秋索・追加(5)
A-SR-SQ_test	192.168.0.159		LA-SR-SG	ißto( <u>A</u> )
				実更(出)
				RIDR(L)
				En Fr
				· 補続())
9				_
ロギング有効(E)	「 ファイル自動	切換(E) [1万作	9 3	•

2) 制御対象の LANIO-SG モデルを設定します。

2二ット名称:	LA-5R-SG_2	
LANIDモデル		
C LAND C LAN	0 (無線) C LANIO (アナログ)	応モデル)
C LAND-SG	LA-5R-SG	•
♀ LAN接続		
LA-SG100Eの木スト名	: 192.168.0.159	
□ ボート設定をデフォ	ルトから変更する	
<b>ボート番号</b> :	10003	3
℃ USB接线		
<ul> <li>USB接続</li> <li>COMボート番号:</li> </ul>	СОМ1	<u>v</u>
○ USB接続 COMボート番号: /一ド番号(0-254):	[COM1	<u>_</u>

ユニット名称 任意のユニット登録名を指定します。

- LANIO モデル 制御対象のユニットのモデルを選択します。
- LAN 接続 LAN 接続を選択して LA-SG100E の IP アドレス(①の5で設定したもの) を入力します。
- ノード番号 制御対象ユニットのノード番号(②の4で設定したもの)を入力します。
   通信タイムアウト 通信タイムアウトの秒数を指定します。
- 3)「OK」をクリックするとユニットが登録され、デバイスリストに列挙されます。
- ⑥ LANIO-SG ユニットの台数分、手順⑤を繰り返します。
- ⑦ 制御したいユニットをデバイスリスト内で選択し、「接続」をクリックします。 接続すると、下記のような制御ウィンドウが表示されます。 同時に複数のユニットに接続することができます。

LA-3R3PP-SG



入力 「自動

LA-SPP-SG 1

DE

D03

DN D05 LA-SPP-SG ( node : 0 / ID : 13 )

DI

LA-3R3PP-SG_1			-		×
00					
001	ON/OFF	厂自動	10	x1sec	
003	ON/OFF	F 88	10	x1sec	
008	ON/OFF	E 88	10	xloec	
06					
001					
[C62	<b>D</b>	F 88	10	xlsec	
00	-				
LA-IRIPP-SQ ( node : )	0/1D:6)			1785	1

#### LA-5T2S-SG





×

10 x1sec

切断

RSA_SO_test				- 🗆 ×
NIN   597				
00	ON/DFF   T BHD   10 xhee f	0079-+ BR		
[002	CN/DFF Bib Hi x1sec	0079-> BRE		
A1	2.7 FEE Hates			
	1021.20	REA	PER	
[All	Ally Mil (1987) - Milling	32.45 °C	32.4488	
[AD	ABUS MIR R VII R AMA AND A LEAR	4.2874 V	4.28740	
AB	REAL MR P-2004 (MRT12200 + Internation	1.253 mA	1.25340	
	18.)			

信号名称は接続対象に応じて書き換えることができます。

[ON/OFF] をクリックして出力を手動でオン(赤)、オフ(黒) できます。 自動にチェッ クすると、 指定した周期で 出力をオンオフできます。

[入力]をクリックすると、その時点の入力状態を確認できます。LA-2R3A-SG の場合アナログ値を取り込んで選択された測定レンジで表示します。自動にチェッ クすると、指定した周期で入力状態を表示できます。

LA-2R3A-SG の場合、ウィンドウ上部のタブを「制御」から「グラフ」に選択切り 替えすることで、グラフを表示し、アナログ入力値の履歴を確認することができます。



接続を終了する場合は、[切断]ボタンをクリックするか制御ウィンドウを閉じます。

※ 電波環境により制御コマンドが相手機器に届かないことがあります。本ソフトは再送処 理など行なわずタイムアウトで処理を中断します。実システムではコマンド再送などを 考慮したプログラムを作成してください。各種コマンドやライブラリについての詳細につ いては取扱説明書をご覧ください。

#### ■ パルスカウント機能

指定した測定期間中の入力信号の変化回数を自律的に計数し、計数値を取 り込む機能です。パソコンから入力確認コマンドを送って信号変化を監視する 必要がないので、無線通信負荷を大幅に低減できます。

対応モデル:LA-5PP-SG、LA-3R3PP-SG、LA-5T2S-SG

利用方法

パルスカウント機能の動作を手軽に確認可能なソフトウェア LAPulseModeSG が弊社ホームページより入手できます。

パルスモード制御コマンドを使用して独自の制御ソフトに組み込むことができます。詳細については取扱説明書をご覧ください。

■ 自動 ON/OFF 制御機能

指定周期で出力端子を自律的に ON/OFF することができます。パソコン等か ら頻繁に出力コマンドを送る必要が無く、サブギガ無線通信ではコマンド送受 信が間に合わない周期で ON/OFF を繰り返したい場合や、長時間のテストな どにご利用いただけます。

対応モデル:LA-3R3PP-SG、LA-5R-SG、LA-5T2S-SG、LA-2R3A-SG

利用方法

自動 ON/OFF 制 御 機 能 の 動 作 を 手 軽 に 確 認 可 能 な ソフト ウェア LAAutoDOSG が弊社ホームページより入手できます。

制御コマンドを使用して独自の制御ソフトに組み込むことができます。詳細に ついては取扱説明書をご覧ください。

起動時出力状態設定とワンショット出力機能 各 DO 出力端子には、起動時出力状態設定、またはワンショット出力機能の いずれかを設定することができます。

対応モデル: LA-3R3PP-SG、LA-5R-SG、LA-5T2S-SG、LA-2R3A-SG

- ・起動時出力状態設定 電源オン時およびリセット時の各出力端子の初期状態を ON または OFF に 指定できます。
- ・ワンショット出力機能 事前に設定した ON 時間で一定時間のワンショット出力が可能です。

利用方法

設定ソフト LINEEYE\_SGset の「出力端子の設定」で設定します。詳細については取扱説明書をご覧ください。

■ 自動リセット機能

指定した時間以上コマンドの受信が無い場合に自動的に本体をリセットさせる 機能です。通信障害等で制御不能になった場合のフェールセーフなどに応用 が可能です。

対応モデル:全モデル

利用方法

PC レス入力延長機能では、設定ソフト LINEEYE\_SGset の入力ユニット側の 設定で「無通信時リセット要求」を有効にします。

PC 等からコマンド制御する際は、電源投入後に自動リセット設定コマンドを 送信し、以降一定時間以内に継続して何らかの制御コマンドを送信するよう にします。詳細については取扱説明書をご覧ください。

#### ■ PC への自発通知機能

PC レスの入力延長機能の応用として、ロータリースイッチを "F" に設定した 入力ユニットから自発的に送信される入力状態を含むコマンドを LA-SG100E を経由してパソコンで受け取る事で、パソコンから入力確認コマンドを頻繁に 送ることなく入力状態を監視するシステムを構築できます。

対応モデル:LA-5PP-SG、LA-3R3PP-SG、LA-5T2S-SG、LA-2R3A-SG

利用方法

パソコンには入力ユニットから送信されるコマンドを待ち受けて処理するソフト ウェアを実装する必要があります。詳細については取扱説明書をご覧くださ い。

■ 省電力機能

本機を一定周期で間欠動作(スリープ状態から復帰)させる機能です。スリー プ中は消費電力を大幅に低減することができます。スリープからの復帰時に は現在のデジタル入力 / アナログ入力状態の測定結果を含むウェイクアップ 通知コマンドが送信されます。十分な電源の無い遠隔地で稼働するテレメー タとしての利用などに適しています。

対応モデル:LA-5PP-SG、LA-3R3PP-SG、LA-5T2S-SG、LA-2R3A-SG

利用方法

PC 等でウェイクアップ通知コマンドを受け取るために、ゲートウェイ機 LA-SG100E が必要です。

省電力機能の動作を手軽に確認可能なソフトウェア LASleepModeSG は弊社 ホームページより入手できます。

また、制御ソフトに組み込む場合は PC 側に通知コマンドを待ち受けて処理 するソフトウェアを実装する必要があります。詳細については取扱説明書をご 覧ください。 本機はサブギガ無線側からの制御コマンドで動作します。LA-SG100Eを通して本機 宛に制御コマンドを送受信するプログラムを作成することで、複雑な入出力制御を実 現できます。

本機を制御する制御コマンドが公開されており、プログラムの作成に役立つライブラ リも提供されています。これらを利用することで、独自の入出力制御を行うシステム を構築することができます。

詳細については取扱説明書をご覧ください。

### 株式会社 ラインアイ

〒 601-8468 京都市南区唐橋西平垣町 39-1 丸福ビル4F Tel:075(693)0161 Fax:075(693)0163

M-15IOSGQJ/LA