


※ インストールが完了するまで SI-40US をパソコンの USB ポートに接続しないでください。

- ① ダウンロードしたファイルを適当なフォルダに保存し解凍します。
- ② 解凍したファイルの「¥si40us\_drivers¥nt」フォルダーにある「setup.exe」を実行します。  
『次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？』の画面が表示されますので「はい」をクリックします。
- ③ 「OK」をクリックし、ドライバーパッケージのインストールを開始します。



- ④ インストールウィザードが起動しますので「次へ」をクリックします。




- ⑤ 「インストール」をクリックし1つ目のドライバーをインストールします。




チェックボックスにチェックを入れてから「インストール」をクリックすると、以降このメッセージは表示されなくなります。


- ⑥ 続けて 2 つ目のドライバー「シリアル -USB 変換器ポートドライバー」のインストール画面が表示されますので、「インストール」をクリックしてください。



- ⑦ 「完了」をクリックするとドライバーパッケージのインストールが終了します。



- ⑧ USB コネクタをパソコンの USB ポートに挿入します。  
認識されますとデバイスマネージャーに製品名が表示されます。



以上でドライバーのインストールは終了となります。