

通信アナライザー用オプション製品の対応機種一覧

オプション種類	型番	LE-8200A LE-8200	LE-3500XR	LE-2500XR	LE-1500R	LE-110SA	LE-120SA	LE-200PR LE-150PR	LE-3500R LE-2500R	LE-3500 LE-2500 LE-1500	LE-7200 LE-3200 LE-2200	LE-1200
TTL/I ² C/SPI通信用拡張セット	OP-SB85L	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
TTL/I ² C/SPI通信用拡張セット	OP-SB5GL	×	○	○	○ ^{*1}	×	×	×	○	○ ^{*2}	×	×
TTLモニタープローブボード	OP-5M	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×
CAN/LIN通信用拡張セット	OP-SB87(FD)	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
CAN FD/CAN/LIN通信用拡張セット	OP-SB7XL	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
CAN FD/CAN/CXPI通信用拡張セット	OP-SB7XC	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
CAN/LIN通信用拡張セット	OP-SB7GX	×	×	×	×	×	×	×	○	△ ^{*3}	×	×
CAN/LIN通信用拡張セット	OP-SB7FX	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
カレントループ通信用拡張セット	OP-SB85C	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
カレントループ通信用拡張セット	OP-SB1C	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	×
カレントループ通信用アダプタ	OP-1C	△ ^{*4}	△ ^{*5}	△ ^{*5}	△ ^{*5}	×	×	×	△ ^{*5}	△ ^{*5}	△ ^{*6}	△ ^{*6}
LAN通信用拡張セット	OP-SB89(G/E)	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
USB2.0通信用拡張セット	OP-SB84	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
RS-530拡張ボード	OP-SB10N	×	○	○	○	×	×	×	○	×	×	×
高速通信用ファームウェア	OP-FW12GA	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
高速HDLCSPI通信用ファームウェア	OP-FW12G	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	OP-FW10XR	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	OP-FW10R	×	×	×	×	×	×	×	△ ^{*7}	×	×	×
高速HDLCSPI通信用ファームウェア	OP-FW10G	×	×	×	×	×	×	×	△ ^{*7}	×	×	
128G/64G/バイトCFカード	CF-128GX/64GX	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
32G/バイトCFカード	CF-32GX	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
16G/バイトCFカード	CF-16GX	○	×	×	×	×	×	×	×	△ ^{*7}	×	×
8G/2G/バイトCFカード	CF-8GX/CF-2GX	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
2G/バイトCFカード(PCアダプタ付)	MC-2GCF	○ ^{*8}	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{*8}	○	○
32G/バイトSDHCカード	SD-32GX	×	○	○	×	×	×	×	△ ^{*7}	×	×	×
16G/8G/バイトSDHCカード	SD-16GX/8GX	×	○	○	○	×	×	○	○	×	×	×
DSUB25ピン用モニターケーブル	LE-25M1	○	○	○	○	○ ^{*9}	○ ^{*9}	○	○	○	○	○
DSUB9ピン用モニターケーブル	LE-259M1	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○
DSUB25ピン用端子台	LE-25TB	○	△ ^{*10}	△ ^{*10}	△ ^{*10}	×	×	×	△ ^{*10}	○	○	○
RS-530用端子台	LE-530TB	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
端子台変換アダプタ	LE-5TB	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×
X.21モニターケーブル	LE-25Y15	○	○ ^{*10}	○ ^{*10}	×	×	×	×	○ ^{*10}	○	○	×
RS-449モニターケーブル	LE-25Y37	○	○ ^{*10}	○ ^{*10}	×	×	×	×	○ ^{*10}	○	○	×
V.35モニターケーブル	LE-25M34	○	○ ^{*10}	○ ^{*10}	×	×	×	×	○ ^{*10}	△ ^{*11}	△ ^{*11}	×
RS-530ケーブル	LE-25S530	○	○ ^{*10}	○ ^{*10}	○ ^{*10}	×	×	×	○ ^{*10}	○	○	○
外部信号入出力ケーブル	LE-4TG	○	○ ^{*10}	○ ^{*10}	○ ^{*10}	○	×	○	○ ^{*10}	○	○	○
10ピン外部入出力ケーブル	LE-10SE1	×	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×
DSUB9ピン分岐ケーブル	LE-009M1	△ ^{*12#13}	△ ^{*13}	△ ^{*13}	△ ^{*13}	×	×	△ ^{*13}	△ ^{*12#13}	△ ^{*12#13}	△ ^{*12#13}	△ ^{*13}
	LE-009M2	△ ^{*13#14}	△ ^{*12#13}	△ ^{*12#13}	△ ^{*13}	○	○	△ ^{*13}	△ ^{*13}	△ ^{*13}	△ ^{*13}	△ ^{*13}
OBD2-DSUB9ケーブル	OBD2-DB9-09	△ ^{*15}	△ ^{*15}	△ ^{*15}	×	×	×	×	△ ^{*15}	△ ^{*15}	△ ^{*15}	×
5線TTLプローブケーブル	LE-5LS	×	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×
3線プローブケーブル	LE-3LP	△ ^{*12}	△ ^{*12}	△ ^{*12}	×	×	×	×	△ ^{*12}	△ ^{*12}	△ ^{*12}	×
DSUB9ピン用AUXケーブル	LE2-8V	○	×	×	○	×	×	×	○	○	○	○
DSUB25ピン用AUXケーブル	LE2-8C	○	×	×	○	×	×	×	○	○	○	○
PCリンクソフト	LE-PC800G	○ ^{*16}	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
PCリンクソフト	LE-PC300R	×	○ ^{*17}	○ ^{*17}	○	○	○	×	○ ^{*17}	○ ^{*17}	×	×
PCリンクソフト	LE-PC300G	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{*17}	○ ^{*17}	○
車載通信(CAN等)用PCリンクソフト	LE-PC87(FD)	△ ^{*18}	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
車載通信(CAN等)用PCリンクソフト	LE-PC7XCL	×	△ ^{*19}	△ ^{*19}	×	×	×	×	×	×	×	×
車載通信(CAN等)用PCリンクソフト	LE-PC7GX	×	×	×	×	×	×	×	△ ^{*20}	△ ^{*20}	△ ^{*20}	×
キャリングバッグ	LEB-01	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○
キャリングバッグ	LEB-02	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×
交換用電池パック(Ni-MH)	P-20S	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
交換用電池パック(リチウムイオン)	P-26LS1	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
交換用電池パック(Ni-MH)	P-19S	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○
ワイド入力ACアダプタ	6A-181WP09	○	×	×	○	×	×	○	○	○	×	×
LE用DINレール取付プレート	LE-DIN13	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×

*1: SPI/I²Cは非対応。 *2: LE-2500はSPI非対応。LE-1500はSPI/I²C非対応。 *3: LE-1500は非対応。 *4: 拡張セットOP-SB85LまたはOP-SB85Rが必要。 *5: 拡張セットOP-SB5GL/5GまたはOP-SB6Gが必要。 *6: 専用拡張ボードSB-20Lが必要。 *7: LE-3500R/LE-3500のみ対応。 *8: 付属のPCカードアダプタは利用不可。 *9: LE-259AD2が必要。 *10: OP-SB10Nが必要。 *11: LE-2500/2200はV.35の制御線信号には非対応。LE-1500は非対応。 *12: 車載通信(CAN等)用拡張セットの付属品、予備として利用可。 *13: コネクタのオス/メスが適合するDB25-9アダプタに接続してLE-259M1相当品として利用可。 *14: OP-SB87FDの付属品、予備として利用可。 *15: CAN通信対応の拡張セットで利用可。 *16: OP-SB87(FD)、OP-SB88、OP-SB89(E/G)、OP-SB84との併用は不可。 *17: OP-SB7XL、OP-SB7XC、OP-SB7GX、OP-SB7FXとの併用は不可。 *18: 拡張セットOP-SB87(FD)が必要。 *19: 拡張セットOP-SB7XCまたはOP-SB7XLが必要。 *20: 拡張セットOP-SB7GXまたはOP-SB7FX/7Fが必要。